

Montageanleitung

Der Universal Abstandhalter wird wie folgt an die Abgasleitung angelegt (mindestens alle 2-3 m sowie an jedem Formstück wird ein Abstandhalter installiert):

1. Arbeitshandschuhe anziehen!
2. Abstandhalter aus der Verpackung nehmen und von unten über die Abgasleitung bis zur Muffe schieben.
3. Unteren Spannverschluss Nr. 1 (siehe Skizze) schliessen und evtl. mit Splint sichern.
4. Abgasleitung in den Schacht einfügen. Die Stege des Abstandhalters vom oberen Spannverschluss her nach unten auf Schachtquerschnitt auseinander drücken – dabei einen ca. 5 mm breiten Zwischenraum zu den Schachtwänden belassen und den oberen Spannverschluss Nr. 2 schliessen.
5. Weitere Abstandhalter wie vor montieren.

Wichtiger Hinweis:

Da die Abgasleitung längsbeweglich bleiben muss, darf der Abstandhalter nur auf Schachtquerschnitt gebracht werden. Ein Einklemmen der Stege im Schacht muss vermieden werden!

Tip:

Nach Installation der Abgasleitung sollte das Ende des Montageseiles mit einer Maurerschnur verbunden und das Seil nach unten aus der Schachtöffnung gezogen werden. Somit wird ein Verhaken des Seiles an den Stegen der Abstandhalter vermieden.

Bestelladresse:

SKF Schornstein & Kaminofen Fachhandel - An der Gießerei 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock Tel.: 05207-923390 Fax: 05207-7221

